



CS-06

Klimasensor mit 70cm Kabel



Gebrauchsanleitung:

1. Klimasensor mit Mini- USB Stick und 70 cm Kabel am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.(USB Anschluss nicht Kompatibel mit USB-Protokoll).
2. Sorgen Sie für eine ungehinderte Luftzirkulation durch die Lüftungsschlitze.
3. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen. Nach Benutzung Gerät richtig speichern um die Sensoren zu schützen.
4. Messbereich; -10 bis +50 Grad Celsius (Tol; +/- 0,3 Grad), 10 bis 99% Relativ Luftfeuchtigkeit (Tol; +/- 2% rF).