




FE-04

Flachelektroden 23cm



Gebrauchsanleitung:

1. Flachelektroden (2 Stück). Kabel 1 meter mit Miniaturstecker 3,5 mm Jack., 2 Laborstecker 4 mm und 100 cm Kabel. Kabel an Elektroden einstecken. Kabel am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Elektroden in die Spalte stecken.
3. Am eingeschalteten Messgerät der Messbereich für z.B. Betonfeuchte wählen.
4. Messwert ablesen.
5. Abmessungen; Breite:13 mm, Elektrodelänge/ Einstecktiefe 23 cm. Max.
6. Zubehör für z.B. VI-D4.